

### Asennus- ja käyttöohjeet Maatuki 60 mm pylväälle

#### LU1000MT60 maajussi

6430051310522


Maatuki soveltuu valaisinpylväille joissa:

- pylvään halkaisija 50,8– 60mm → soviterengas 50mm pylväälle
- valaisimen korkeus max 1,5m




- Kaiva sähkökaapeleille riittävän syvä kaivanto sekä valaisimen paikkaan maatuen syvyinen kuoppa maatuelle.
- Paina pylväs maatukeen ja pujota sähkökaapelit pylvääseen maatuessa olevista aukoista.
- Tee tarvittavat kytkennät ja asennukset valaisimeen.
- Kiristä kiristysrenkas maatuen yläosassa.
- Upota maatuki kuoppaan niin, että maatuen yläpinta jää maanpinnan korkeudelle ja täytä maatuen kuoppa maa-aineksella tai sepeleillä.
- Tiivistä maa tarvittaessa vedellä maatuen ympärille.

#### Maatuen kasausohje



Paina maatuen rungon osat yhteen.



Kierrä kiristysrenkas maatuen rungon yläosaan.



Maajussi sisältää soviterengkaan 50mm pylväälle



Kierrä päätykiekko maatuen rungon alaosaan niin, että kiekon kennomainen puoli tulee maatuen runkoa kohti.